

TENNIS TWIST

995 S

NOTICE D'UTILISATION



LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS SUIVANTES

AVANT D'UTILISER LE TENNIS TWIST

Introduction :

Cette notice contient d'importantes instructions pour la sécurité de l'utilisateur, et des renseignements concernant l'usage de votre lance-balles TENNIS TUTOR. Afin d'essayer de vous satisfaire pleinement :

Chaque lance-balles TENNIS TWIST est testé à 100%
et pour chaque opération avant d'être emballé.

GARDEZ L'EMBALLAGE D'ORIGINE

Le carton d'origine sera nécessaire pour expédier le lance-balles pour une intervention sous garantie.

CONSEILS DE SECURITE

ATTENTION : Ne pas se tenir devant l'ouverture d'éjection des balles.
Ne pas introduire vos mains ou tout autre objet dans l'ouverture.

UTILISATION DU TENNIS TWIST

Ajustement de la longueur de tir :

Le lance-balles doit être éteint avant d'effectuer le réglage de longueur de tir.

Ce réglage s'effectue à l'aide de l'anneau situé sous l'appareil. Cet anneau peut se placer à cinq positions différentes :

En position HI la longueur de tir sera maximale ;
En position LO cette longueur sera minimale.

IMPORTANT : Avant d'effectuer le réglage de la longueur de tir, tirez d'abord une balle puis éteignez le lance-balles.

Position du lance-balles sur le court :

Pour frapper les coups en fond de court, placez le lance-balles face à vous sur votre moitié de terrain.

Pour frapper des volées, placez le lance-balles face à vous de l'autre côté du filet.

GARANTIE

Durée de la garantie :

Votre lance-balles TUTOR est garanti pour une durée de un an à compter de la date du premier achat.

Etendue de la garantie :

La garantie porte sur tous les défauts au niveau du matériel et de la fabrication.

Sont exclus :

- Les pièces dont le numéro de série a été effacé, modifié ou enlevé ;
- Les pièces endommagées à la suite d'un accident, d'une mauvaise manipulation, d'un abus, de négligence, d'une modification du produit non-autorisée ou du non-respect des instructions données par le manuel d'utilisation ;
- Les pièces endommagées à la suite d'une réparation par une personne sans autorisation de la société TENNISPRO DISTRIBUTION
- Les pièces endommagées pendant le transport (les réclamations doivent se faire auprès du transporteur).

Ce que TENNISPRO prend en charge :

TENNISPRO prend en charge la main d'œuvre et les pièces de toute intervention qui rentre dans le cadre de la garantie. TENNISPRO prend également en charge les frais de réexpédition du lance-balles.

Comment obtenir une intervention sous garantie :

Amener ou envoyer la machine concernée à notre adresse, en port payé.

Joignez votre nom, adresse, téléphone, copie de la facture, ainsi qu'une brève description du problème.

Si vous souhaitez retourner votre lance-balles TUTOR qui n'est plus sous garantie, notre service technique réparera votre produit.

Pour tout problème ou question sur votre machine, contactez notre service après vente à l'adresse suivante :

sav@tennispro.fr

TENNISPRO DISTRIBUTION

BP40153

3 rue de Waldkirch

Z.I NORD PARADIES

67603 SELESTAT CEDEX

Tél : 03 88 92 09 09